

WEICON Очиститель для элементов оборудования и запасных частей

Техническая спецификация
Дата: 23.11.2015 – страница 1/2

Описание

Очиститель специально разработан для чистки грубой масляной и загрязненной смолой поверхности. Имея высокую точку воспламенения ($> +60^{\circ}\text{C}$ в активной фазе), средство соответствует классу AIII по основной классификации Германии и общим требованиям безопасности на работе. Оно намного безопаснее по сравнению со средствами классов AI или AII. Чистящее средство для элементов оборудования и запасных частей не содержит ацетон, бутанол, этилацетат и т. п.



Области применения

- быстрая и эффективная чистка всех типов узлов, агрегатов, элементов конструкции и инструментов
- чистит масло, смазку и другие виды загрязнений с любых металлических деталей
- в автомастерских: чистка тормозов, сцеплений, деталей двигателей и т.п.

Технические данные спрей-баллона

Цвет	бесцветный
Запах	минерального масла
Устойчивость к температурам	--- $^{\circ}\text{C}$
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	точка воспламенения $> 60^{\circ}\text{C}$

Технические данные канистры

Цвет	бесцветный
Запах	минерального масла
Диапазон рабочих температур	-- $^{\circ}\text{C}$
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	точка воспламенения $> 60^{\circ}\text{C}$
Пригоден для нанесения с помощью	
WSD 400	++
WSP 1500	++

Стандартная фасовка

Артикул 11201500 – спрей-баллон 500мл
Артикул 15211005 – канистра 5 л
Артикул 15211010 – канистра 10 л
Артикул 15211030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоазового использования WEICON WSD 400, 600мл
Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект
Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом
Артикул 15841500 WPS 1500 ручной помповый распылитель 1,3л
Артикул 15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л
Артикул 15841501 Удлинительная насадка 30см с соплом $\varnothing 0,8\text{мм}$
Артикул 15831001 Сливной кран для канистр 30л

Инструкция по применению Спрея Очистителя

Обильно распылите Очиститель на очищаемую деталь и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Инструкция по применению Очистителя в канистре

Очиститель WEICON в канистре наносите с помощью WSD 400, баллона для распыления с сжатым воздухом общим объемом в 600мл и максимальным объемом жидкости в 400мл. Или производите распыление с помощью ручного помпового распылителя WPS 1500. Также для нанесения вы можете использовать кисточку или чистую ткань, не оставляющую ворсинок.

Или окуните деталь в Очиститель WEICON и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C .

Очиститель WEICON в канистре храните в оригинальной упаковке, герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50°C .

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
Phone +1 519 896 5252
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koroş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
Phone +90 (0) 212 465 33 65
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr.1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Phone +40 (0) 3 65 / 730 763
www.weicon.com · office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Phone +27 (0) 21 709 0088
www.weicon.com · info@weicon.co.za

WEICON Очиститель для элементов оборудования и запасных частей

Техническая спецификация
Дата: 23.11.2015 – страница 2/2

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
Phone +1 519 896 5252
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
Phone +90 (0) 212 465 33 65
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr.1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Phone +40 (0) 3 65 / 730 763
www.weicon.com · office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Phone +27 (0) 21 709 0088
www.weicon.com · info@weicon.co.za